

Produktark: Nettanlegg

BESKRIVELSE



Viser beliggenhet av transformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt er distribusjonsnett ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Teknisk oppdeling og må sees samlet med vannkraft-datasettet.

Datasettet inngår i det offentlige kartgrunnlaget(DOK).

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

The dataset can be used for risk and vulnerability analysis and when preparing zones requiring special consideration linked with electrical installations. The Norwegian Water Resources and Energy Directorate accepts no liability for damage or injuries due to errors in data and incorrect use of data.

Datasettet kan benyttes ved ROS-analyser og ved utarbeidelse av hensynssoner knyttet til elektriske anlegg. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt

EIER/KONTAKTPERSON

Norges vassdrags- og energidirektorat

Datateknisk: Ivar Peereboom, iope@nve.no

Fagekspert: Tale Eirum, atei@nve.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 100000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

[Dekningsoversikt](#)

KILDER OG METODE

Ingen proseshistorie tilgjengelig. Målestokk 1:10 000 - 1:100 000

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Etter behov

Status

Under arbeid

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

SOSI

Projeksjoner

- EUREF89 UTM sone 32, 2d
- EUREF89 UTM sone 33, 2d
- EUREF89 UTM sone 34, 2d
- EUREF89 UTM sone 35, 2d
- EUREF89 UTM sone 36, 2d

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Tjeneste

<https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?>

LENKER

[Link til metadata i Georange](#)

[Link til tegnregler](#)

[Link til produktside](#)