

## Presentasjonsreglar: JERNBANE – BANENETTVERK

### DATAEIGAR

Bane NOR SF

### STATISK TEIKNFORKLARING

#### Banenettverk

- - Bane i tunell/overbygg
- Bane i dagen

#### Banenettverk - Banestatus

- I drift
- Midlertidig ute av drift
- Nedlagt
- - Planlagt/under bygging
- - Fjernet

#### Banenettverk - Nøyaktighetsklasse

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

#### Stasjoner/holdeplasser (oversikt)

- Stasjoner i drift
- Nedlagte stasjoner/ute av drift

#### Stasjoner/holdeplasser



Stasjoner i drift



Nedlagte stasjoner/ute av drift

#### Kilometerpunkt



#### Banekjedebrudd



## TEIKNFORKLARING DETALJER

### Banenettverk

Klassenavn	RGB-verdier	Symbol	Spørring
Bane i tunell/overbygg	225 225 225	--- Bane i Tunell/overbygg	Banelenke WHERE Banestatus IN (I, M, N) AND Medium IN (U, B)
Bane i dagen	0 0 0	— Bane i dagen	Banelenke WHERE Banestatus IN (I, M, N) AND Medium NOT IN (U, B)



### Banenettverk - Banestatus

Klassenavn	RGB-verdier	Symbol	Spørring
I drift	0 0 0	— I drift	Banelenke WHERE Banestatus = I
Midlertidig ute av drift	130 130 130	— Midlertidig ute av drift	Banelenke WHERE Banestatus = M
Nedlagt	178 178 178	— Nedlagt	Banelenke WHERE Banestatus = N
Planlagt/under bygging	0 0 0	- - Planlagt/under bygging	Banelenke WHERE Banestatus = P
Fjernet	178 178 178	- - Fjernet	Banelenke WHERE Banestatus = F

### Banenettverk - Nøyaktighetsklasse

Klassenavn	RGB-verdier	Symbol	Spørring
0	255 0 0	—	Banelenke WHERE Nøyaktighetsklasse = 0
1	255 170 0	—	Banelenke WHERE Nøyaktighetsklasse = 1
2	230 230 0	—	Banelenke WHERE Nøyaktighetsklasse = 2
3	76 230 0	—	Banelenke WHERE Nøyaktighetsklasse = 3
4	38 115 0	—	Banelenke WHERE Nøyaktighetsklasse = 4

## Stasjoner/holdeplasser

Klassenavn	RGB-verdier	Symbol	Spørring
Stasjoner i drift (oversikt)	0 92 230	● Stasjoner i drift	Stasjonsnode WHERE Jernbanestatus = I
Nedlagte stasjoner (oversikt)	130 130 130	● Nedlagte stasjoner/ute av drift	Stasjonsnode WHERE Jernbanestatus IN (N, U, M)
Stasjoner i drift (detalj)	0 92 230	 Stasjoner i drift	Stasjonsnode WHERE Jernbanestatus = I
Nedlagte stasjoner (detalj)	130 130 130	 Nedlagte stasjoner/ute av drift	Stasjonsnode WHERE Jernbanestatus IN (N, U, M)

## Øvrige tema

Klassenavn	RGB-verdier	Symbol	Spørring
Kilometerpunkt	168 0 0	◆	Kilometerpunkt
Banekjedebrudd	255 0 0	◆	Banekjedebrudd